

Schiennetz-Nutzungsbedingungen

(SNB-VPSI)

Ausgabe 2019

Anlage 6

Betriebsvorschriften

Gültig ab 09.12.2018

Version R0

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Übersicht der Betriebsvorschriften	4

1 Einleitung

Die Anlage 6 zu den SNB der VPSI enthält die Übersicht der im Netz der VPSI durch die Zugangsberechtigten anzuwendenden Betriebsvorschriften.

2 Übersicht der Betriebsvorschriften

Regelwerk SNB 2018 (Ursprung SNB 2015)	Herausgeber	Quelle
Betriebsunfallvorschrift für nichtbundeseigene Eisenbahnen (BUVO-NE), Ausgabe 2010	VDV	www.vdv-regelwerke.de
Richtlinie über die Erteilung, Einschränkung und Entziehung der Erlaubnis zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen bei Benutzung der Schienenwege von öffentlichen Betreibern der Schienenwege – Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie (VDV-Schrift 753), Ausgabe 2006	VDV	www.vdv-regelwerke.de
Richtlinie für den Erwerb, den Erhalt und die Überwachung der Streckenkenntnis auf Schienenwegen öffentlicher Betreiber der Schienenwege – Streckenkenntnis-Richtlinie (VDV-Schrift 755), Ausgabe 2016	VDV	www.vdv-regelwerke.de
Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE), Aktualisierung 19 (B 19)	VDV	www.vdv-regelwerke.de
Vorschrift für die Bedienung von Signalanlagen für Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (SIG-VB-NE), Ausgabe 1992	VDV	www.vdv-regelwerke.de
Unfallverhütungsvorschriften: <ul style="list-style-type: none"> • DGUV Vorschrift 1/ 01.10.2014, • BGV D30/ Januar 2010; • BGV D33/ 01.2010 	Verwaltungs-BG	www.vbg.de
Sammlung betrieblicher Vorschriften der VPS Infrastruktur GmbH (SbV) Ausgabe 2015	VPSI	VPSI-Homepage